

ОДОБРЯВАМ,  
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР



## С В Е Д Е Н И Е

ЗА ДОПУСТИМИТЕ СКОРОСТИ НА ВЛАКОВЕТЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ  
СТРЕЛКИТЕ В ГАРИ И РАЗДЕЛНИ ПОСТОВЕ В ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА  
ВЛАКОВЕТЕ 2013/2014 ГОДИНА

№	Гари и стрелки	Входни или изходни	Главен коловоз (км/ч)	Отклонение (км/ч)
<b>I железопътна линия Калотина запад - Свиленград</b>				
1	В гара София	входни	25	25
		изходни	25	25
2	В гара Искър (кръстовидни стрелки)	входни	70	40
		изходни	70	40
3	В гара Искър страна Казичене S-връзката между стрелки 7 и 11	входни	70	25
		изходни	70	25
4	В гара Пловдив	входни	40	40
		изходни	40	40
5	В разпределителните гари Пловдив и Димитровград	входни	20	20
		изходни	20	20
6	Във всичките останали гари	входни	По книжка - разписание	40
		изходни	По книжка - разписание	40
<b>Възел София</b>				
1	В гара Биримирци и Пост 4	входни	По книжка - разписание	30
		изходни	По книжка - разписание	30
2	В гара Подуяне разпределителна	входни	20	20
		изходни	20	20
<b>11 железопътна линия Калотина - Станянци</b>				
1	Във всичките гари	входни	25	25
		изходни	По книжка - разписание	25
<b>12 железопътна линия Алдомировци - Бели брег</b>				
1	Във всичките гари	входни	25	25
		изходни	По книжка - разписание	25
<b>13 жп линия София - Баня</b>				
1	Във всичките гари	входни	25	25
		изходни	25	25
2	Стрелка на открит път		По книжка - разписание	30
<b>Околовръстна железопътна линия</b>				
1	Във всичките гари	входни	По книжка - разписание	5
		изходни	По книжка - разписание	5
<b>Жп линия Вакарел - Чукурово</b>				
1	Във всичките гари	входни	15	15
		изходни	15	15
<b>16 жп линия Септември - Добринище</b>				
1	Във всичките гари	входни	25	20
		изходни	25	20
<b>18 жп линия Стамболийски - Пещера</b>				
1	Гара Пещера	входни	По книжка - разписание	40
		изходни	По книжка - разписание	40
<b>19 жп линия Крумово - Асеновград</b>				
1	ст. Маврудово	входни	60	5
		изходни	По книжка - разписание	40
2	СОП Газтрейд км 8+200	входни	60	5
		изходни	По книжка - разписание	40
3	гара Асеновград (РУКЗ)	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>II жп линия София - Горна Оряховица - Варна</b>				
1	В гара София	входни	25	25
		изходни	25	25

№	Гари и стрелки	Входни или изходни	Г главен коловоз (км/ч)	Отклонение (км/ч)
2	В гара Своге /Път № 1 и № 2/ страна Реброво	входни	40	40
		изходни	40	40
3	В гара Своге /Път № 1 и № 2/ страна Бов	входни	40	40
		изходни	40	40
4	В гара Бов /Път № 1 и № 2/ страна Своге	входни	40	40
		изходни	40	40
5	В гара Мездра /Път № 1 и № 2/	входни	40	40
		изходни	40	40
6	В гара Мездра изток стр. Роман	входни	100	40
		изходни	100	40
7	В гара Червен бряг по Път № 1 и Път № 2	входни	40	40
		изходни	40	40
8	В гара Левски СКД страна Бутово Път № 1 Път № 2	входни	90	40
		изходни	90	40
9	Стрелки на открит път Струпец и Карлуково Път № 1		По книжка - разписание	40
10	СОП Одръне		100	40
11	В гара Павликени (УИС 60)	входни	130	40
		изходни	130	40
12	Гара Горна Оряховица всички стрелки	входни	40	40
		изходни	40	40
13	Гара Каспичан	входни	50	40
		изходни	50	40
14	В гара Синдел	входни	60	40
		изходни	60	40
15	В Синдел разпределителна /голяма и малка гърбица/	входни	20	20
		изходни	20	20
16	Във всички останали гари	входни	По книжка - разписание	40
		изходни	По книжка - разписание	40
17	В гара Варна (челна гара)	входни	25	25
		изходни	По книжка - разписание	25
<b>Маневрен район Червен бряг - Златна панега</b>				
1	ОП Луковит	входни	40	40
		изходни	40	40
2	ОП Златна панега	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>23 жп линия Ясен - Черквица</b>				
1	В гарите с РУКЗ	входни	60	40
		изходни	По книжка - разписание	40
2	Стрелка на открит път в междугарното Долна Митрополия - Милковица	входни	55	30
		изходни	По книжка - разписание	30
3	В гарите Сомовит и Черквица без ОИ	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>24 жп линия Свищов - Троян</b>				
1	В гара Свищов без ОИ	входни	25	25
		изходни	25	25
2	В гара Ореш РУКЗ	входни	55	40
		изходни	55	40
3	В гара Белене без ОИ	входни	25	25
		изходни	25	25
4	Стрелка на открит път 96+790	входни	40	40
		изходни	40	40
5	Стрелка на открит път км 126+593 и км 127+934	входни	50	40
		изходни	50	40
6	В гара Троян	входни	25	25
		изходни	По книжка - разписание	40
7	В гарите с РУКЗ	входни	60	40
		изходни	По книжка - разписание	40
8	В гара Ловеч	входни	50	40
		изходни	50	40
<b>26 жп линия Шумен - Комунари</b>				
1	В гара Шумен	входни	-	-
		изходни	По книжка - разписание	30
2	В гара Смядово	входни	60	30
		изходни	50	30

№	Гари и стрелки	Входни или изходни	Главен коловоз (км/ч)	Отклонение (км/ч)
3	В гара Комунари	входни	50	40
	Входни	изходни	50	40
<b>28 жп линия Разделна - Кардам</b>				
1	В гари Девня, Оборище, Дончево с РУКЗ	входни	60	30
		изходни	60	30
2	В гара Добрич север страна Добрич	входни	25	25
		изходни	25	25
3	В гари Добрич север, Генерал Тошево и Кардам с РУКЗ	входни	40	30
		изходни	40	30
<b>III жп линия Илиянци - Карлово Карнобат - Синдел разпределителна - Варна фериботна</b>				
1	В гара Илиянци	входни	По книжка - разписание	40
		изходни	По книжка - разписание	40
2	В гара Световрачене	входни	40	30
		изходни	60	30
3	В гара Кремиковци	входни	60	20
		изходни	40	20
4	В гара Яна страна Столник	входни	40	30
		изходни	40	30
5	В гара Яна страна Мусачево (СКД R 300)	входни	25	25
		изходни	25	25
6	В гара Карлово	входни	40	40
		изходни	40	40
7	В гарите Тулово (път № 1 и път № 2), Дъбово (път № 1 и път № 2)	входни	40	40
		изходни	40	40
8	Гара Сливен	входни	70	40
		изходни	70	40
9	Гара Желто войвода (стрелки UIC 60)	входни	130	40
		изходни	130	40
10	Гара Зимница страна Желто войвода	входни	100	40
		изходни	100	40
11	В гара Карнобат страна Вълчин	входни	60	40
		изходни	60	40
12	В гара Карнобат разпределителна и Синдел разпределителна (товарен парк)	входни	15	15
		изходни	15	15
13	За всички останали гари	входни	По книжка - разписание	40
		изходни	По книжка - разписание	40
<b>31 жп линия Световрачене - Курило</b>				
1	Във всички гари	входни	30	30
		изходни	30	30
<b>32 жп линия Кремиковци - Обединена - Яна - Мусачево</b>				
1	В гарите Мусачево и Яна	входни	По книжка - разписание	30
		изходни	По книжка - разписание	30
2	В гара Мусачево страна Яна	входни	40	30
		изходни	40	30
3	В гара Яна страна Кремиковци	входни	40	30
		изходни	40	30
4	В гара Обединена	входни	20	20
		изходни	20	20
5	В гара Кремиковци	входни	По книжка - разписание	20
		изходни	По книжка - разписание	20
<b>33 жп линия Столник - Казичене</b>				
1	В гара Мусачево	входни	По книжка - разписание	30
		изходни	По книжка - разписание	30
<b>IV жп линия Русе граница - Стара Загора - Подкова</b>				
1	Във всички гари от Русе до Горна Оряховица	входни	По книжка - разписание	40
		изходни	По книжка - разписание	40
2	В гарите Русе запад, Русе север без ОИ	входни	25	25
		изходни	25	25
3	В гара Русе разпределителна коловози от 10 до 16	входни	15	15
		изходни	15	15
4	В гара Горна Оряховица	входни	40	40
		изходни	40	40
5	В гара Горна Оряховица разпределителна	входни	25	25
		изходни	25	25



№	Гари и стрелки	Входни или изходни	Главен коловоз (км/ч)	Отклонение (км/ч)
6	Във всички гари от Самоводене - Кръстец	входни	По книжка - разписание	30
7	В гара Царева ливада страна Трявна	изходни	По книжка - разписание	30
8	В гара Трявна страна Царева ливада	входни	40	30
9	В гара Кръстец страна Радевци	изходни	40	30
10	В гара Радунци	изходни	40	30
11	В гари Дъбово и Тулово	входни	15	15
12	В гара Момчилград страна Подкова	изходни	15	15
<b>42 жп линия Царева ливада - Габрово</b>				
1	В гара Габрово	входни	25	25
2	В гара Царева ливада	изходни	25	25
<b>V жп линия София - Владая - Кулата</b>				
1	В гара София - 2 член и 4 член коловози (важи само за моториси "Дезиро")	входни	25	25
2	В гара София	изходни	40	40
3	В гарите с РУКЗ	входни	25	25
4	В гарите Батановци и Дупница	изходни	25	25
5	Гара Кочериново страна Благоевград	входни	60	40
6	В гара Сандански с РУКЗ и насрещни стрелки	изходни	По книжка - разписание	40
7	В гара Генерал Тодоров	входни	40	40
8	В гара Кулата	изходни	40	40
<b>51 жп линия Дупница - Бобов дол</b>				
1	В гара Дупница	входни	25	25
2	В гара Големо село	изходни	40	30
3	В гара Бобов дол	входни	25	25
<b>52 жп линия Генерал Тодоров - Петрич</b>				
1	Всички гари	входни	15	15
<b>VI жп линия Волуяк - Перник - Гюешево</b>				
1	В гара Кюстендил (РУКЗ) страна Ражданица	входни	40	40
2	В гара Кюстендил (РУКЗ) страна Гюешево	изходни	25	25
3	В гара Перник разпределителна страна Разменна	входни	25	25
4	В гара Гюешево без ОИ	изходни	40	40
<b>VII жп линия Мездра - Видин</b>				
1	В гара Мездра	входни	30	30
2	В гарите с РУКЗ	изходни	25	25
3	В гара Видин без ОИ	входни	40	40
<b>71 жп линия Бойчиновци - Берковица</b>				
1	В гарите с РУКЗ	входни	25	25
<b>Всички гари</b>				
1	Всички гари	входни	25	25
2	Всички гари	изходни	25	25
3	Всички гари	входни	25	25
4	Всички гари	изходни	25	25
5	Всички гари	входни	25	25
6	Всички гари	изходни	25	25
7	Всички гари	входни	25	25
8	Всички гари	изходни	25	25
9	Всички гари	входни	25	25
10	Всички гари	изходни	25	25
11	Всички гари	входни	25	25
12	Всички гари	изходни	25	25
13	Всички гари	входни	25	25
14	Всички гари	изходни	25	25
15	Всички гари	входни	25	25
16	Всички гари	изходни	25	25
17	Всички гари	входни	25	25
18	Всички гари	изходни	25	25
19	Всички гари	входни	25	25
20	Всички гари	изходни	25	25
21	Всички гари	входни	25	25
22	Всички гари	изходни	25	25
23	Всички гари	входни	25	25
24	Всички гари	изходни	25	25
25	Всички гари	входни	25	25
26	Всички гари	изходни	25	25
27	Всички гари	входни	25	25
28	Всички гари	изходни	25	25
29	Всички гари	входни	25	25
30	Всички гари	изходни	25	25
31	Всички гари	входни	25	25
32	Всички гари	изходни	25	25
33	Всички гари	входни	25	25
34	Всички гари	изходни	25	25
35	Всички гари	входни	25	25
36	Всички гари	изходни	25	25
37	Всички гари	входни	25	25
38	Всички гари	изходни	25	25
39	Всички гари	входни	25	25
40	Всички гари	изходни	25	25
41	Всички гари	входни	25	25
42	Всички гари	изходни	25	25
43	Всички гари	входни	25	25
44	Всички гари	изходни	25	25
45	Всички гари	входни	25	25
46	Всички гари	изходни	25	25
47	Всички гари	входни	25	25
48	Всички гари	изходни	25	25
49	Всички гари	входни	25	25
50	Всички гари	изходни	25	25
51	Всички гари	входни	25	25
52	Всички гари	изходни	25	25
53	Всички гари	входни	25	25
54	Всички гари	изходни	25	25
55	Всички гари	входни	25	25
56	Всички гари	изходни	25	25
57	Всички гари	входни	25	25
58	Всички гари	изходни	25	25
59	Всички гари	входни	25	25
60	Всички гари	изходни	25	25
61	Всички гари	входни	25	25
62	Всички гари	изходни	25	25
63	Всички гари	входни	25	25
64	Всички гари	изходни	25	25
65	Всички гари	входни	25	25
66	Всички гари	изходни	25	25
67	Всички гари	входни	25	25
68	Всички гари	изходни	25	25
69	Всички гари	входни	25	25
70	Всички гари	изходни	25	25
71	Всички гари	входни	25	25
72	Всички гари	изходни	25	25
73	Всички гари	входни	25	25
74	Всички гари	изходни	25	25
75	Всички гари	входни	25	25
76	Всички гари	изходни	25	25
77	Всички гари	входни	25	25
78	Всички гари	изходни	25	25
79	Всички гари	входни	25	25
80	Всички гари	изходни	25	25
81	Всички гари	входни	25	25
82	Всички гари	изходни	25	25
83	Всички гари	входни	25	25
84	Всички гари	изходни	25	25
85	Всички гари	входни	25	25
86	Всички гари	изходни	25	25
87	Всички гари	входни	25	25
88	Всички гари	изходни	25	25
89	Всички гари	входни	25	25
90	Всички гари	изходни	25	25
91	Всички гари	входни	25	25
92	Всички гари	изходни	25	25
93	Всички гари	входни	25	25
94	Всички гари	изходни	25	25
95	Всички гари	входни	25	25
96	Всички гари	изходни	25	25
97	Всички гари	входни	25	25
98	Всички гари	изходни	25	25
99	Всички гари	входни	25	25
100	Всички гари	изходни	25	25

№	Гари и стрелки	Входни или изходни	Главен коловоз (км/ч)	Отклонение (км/ч)
<b>72 жп линия Брусарци - Лом</b>				
1	В гара Лом без ОИ	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>VIII жп линия Пловдив - Филипово - Бургас</b>				
1	В гара Филипово	входни	25	25
		изходни	25	25
2	В гара Пловдив	входни	40	40
		изходни	40	40
3	Гара Кермен (страна Безмер)	входни	100	40
		изходни	100	40
4	В гара Стара Загора	входни	60	40
		изходни	60	40
5	В гара Стара Загора разпределителна	входни	По книжка - разписание	20
		изходни	По книжка - разписание	20
6	В гара Стралджа (стрелки UIC 60)	входни	130	40
		изходни	130	40
7	В гара Дружба	входни	100	40
		изходни	100	40
8	В гара Владимир Павлов (Път № 1)	входни	100	40
		изходни	60	40
9	В гара Владимир Павлов с РУКЗ (Път № 2)	входни	60	40
		изходни	100	40
10	В гара Бургас	входни	25	25
		изходни	По книжка - разписание	40
11	В разпределителна гара Карнобат и гарите Бургас запад и Бургас изток (тов. парк)	входни	15	15
		изходни	15	15
12	В разпределителна гара Бургас	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>81 жп линия Филипово - Панагюрище</b>				
1	В гара Филипово	входни	25	25
		изходни	25	25
2	В гара Съединение	входни	30	25
		изходни	30	25
3	В рп Стрелча	входни	25	25
		изходни	40	40
4	В гара Панагюрище	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>82 жп линия Филипово - Карлово</b>				
1	В гара Филипово	входни	25	25
		изходни	25	25
2	В гара Карлово	входни	40	40
		изходни	40	40
<b>82.1 жп линия Долна махала - Хисар</b>				
1	В гара Хисар	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>83 жп линия Нова Загора - Симеоновград</b>				
1	Във всички гари	входни	По книжка - разписание	30
		изходни	По книжка - разписание	30
<b>84 жп линия Ямбол - Елхово</b>				
1	Във всички гари и СОП	входни	40	30
		изходни	40	30
<b>86 жп линия Владимир Павлов - Сарафово</b>				
1	Във всички гари	входни	25	25
		изходни	25	25
<b>IX жп линия Русе разпределителна - Каспичан</b>				
1	В гара Русе разпределителна - от 10 до 16 коловози	входни	15	15
		изходни	15	15
2	В гарите с РУКЗ	входни	60	40
		изходни	По книжка - разписание	40
3	В гарите Вятково, Сеново, Разград, Самуил	входни	60	40
		изходни	60	40
4	В гара Каспичан 3 коловоз страна Плиска	входни	15	15
		изходни	15	15
<b>91 жп линия Самуил - Силистра</b>				
1	В гарите с РУКЗ	входни	60	30
		изходни	По книжка - разписание	30

№	Гари и стрелки	Входни или изходни	Главен коловоз (км/ч)	Отклонение (км/ч)
2	В гара Исперих без ОИ	входни	25	25
		изходни	25	25
3	В гара Силистра	входни	25	25
		изходни	25	25