

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КИЛОМЕТРИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ГАРИТЕ И ДЪЛЖИНА НА МЕЖДУГАРИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА ДП НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

№	Жп секция	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
I железопътна линия Калотина запад - Свиленград							
1	Сф		Калотина граница	Калотина запад	56+ 860	56+ 000	860
2	Сф		Калотина запад	Калотина	56+ 000	54+ 000	2 000
3	Сф		Калотина	Драгоман	54+ 000	42+ 280	11 720
4	Сф		Драгоман	Алдомировци	42+ 280	35+ 228	7 052
5	Сф		Алдомировци	Сливница	35+ 228	27+ 575	7 653
6	Сф		Сливница	Петърч	27+ 575	21+ 609	5 966
7	Сф		Петърч	Костинброд	21+ 609	14+ 759	6 850
8	Сф		Костинброд	Волюяк	14+ 759	7+ 793	6 966
9	Сф	1 и 2	Волюяк	София	7+ 793	0+000	7 793
10	Сф	1 и 2	София	Подуяне пътническа	0+000	3+ 265	3 265
11	Сф	1 и 2	Подуяне пътническа	Искър	3+ 265	9+ 306	6 041
12	Сф	1 и 2	Искър	Казичене	9+ 306	14+ 353	5 047
13	Сф	1 и 2	Казичене	Елин Пелин	14+ 353	23+ 674	9 321
14	Сф	1 и 2	Елин Пелин	Вакарел	23+ 674	39+ 272	15 598
15	Сф	1 и 2	Вакарел	Веринско	39+ 272	48+ 153	8 881
16	Сф	1 и 2	Веринско	Ихтиман	48+ 153	56+ 514	8 361
17	Сф	1 и 2	Ихтиман	Костенец	56+ 514	74+ 349	17 835
18	Сф	1 и 2	Костенец	Сестримо	74+ 349	85+ 024	10 675
19	Сф	1 и 2	Сестримо	Белово	85+ 024	92+ 982	7 958
20	Сф	1 и 2	Белово	Септември	92+ 982	101+ 000	8 018
21	По	1 и 2	Белово	Септември	101+ 000	102+ 795	1 795
22	По	1 и 2	Септември	Пазарджик	102+ 795	118+ 955	16 160
23	По	1 и 2	Пазарджик	Огняново	118+ 955	127+ 972	9 017
24	По	1 и 2	Огняново	Стамболийски	127+ 972	138+ 148	10 176
25	По	1 и 2	Стамболийски	Тодор Каблешков	138+ 148	146+ 745	8 597
26	По	1 и 2	Тодор Каблешков	Пловдив	146+ 745	155+ 574	8 829
27	По	1 и 2	Пловдив	ПОР изток	155+ 574	159+ 100	3 526
28	По	1 и 2	ПОР изток	Крумово	159+ 100	163+ 746	4 646
29	По		Крумово	Катуница	163+ 746	168+ 633	4 887
30	По	1 и 2	Катуница	Поповица	168+ 633	185+ 546	16 913
31	По		Поповица	Първомай	185+ 546	200+ 396	14 850
32	По		Първомай	Караджалово	200+ 396	208+ 475	8 079
33	По		Караджалово	Ябълково	208+ 475	219+ 480	11 005
34	По		Ябълково	Димитровград	219+ 480	232+ 345	12 865
35	По		Димитровград	Нова Надежда	232+ 345	244+ 483	12 138
36	По		Нова Надежда	Симеоновград	244+ 483	255+ 466	10 983
37	По		Симеоновград	Харманли	255+ 466	270+ 111	14 645
38	По		байпас през Харманли		+ 0	5+ 102	5 102
39	По		Харманли	Любимец	270+ 111	286+ 283	16 172
40	По		Любимец	Свиленград	286+ 283	296+ 792	10 509
41	По		Свиленград	граница Турция	296+ 792	315+ 657	18 865
42	По		Свиленград	граница Гърция	296+ 792	300+ 685	3 893
Железопътна линия Калотина - Станянци							
1	Сф		Калотина	Станянци	0+000	15+ 445	15 445
Железопътна линия Алдомировци - Бели брег							
1	Сф		Алдомировци	Бели брег	35+ 228	46+ 420	11 192
13 железопътна линия София - Баня							
1	Сф		Волюяк	Баня	7+ 793	18+ 646	10 853
Околоръстна железопътна линия							
1	Сф	1 и 2	Биримирци	Волюяк	14+ 300	14+ 467	167
2	Сф	1 и 2	Биримирци	Волюяк	5+ 561	14+ 300	8 739
3	Сф		Подуяне	Пионер	0+000	3+ 503	3 503
4	Сф		Захарна ф-ка	Стан	2+ 521	6+ 520	3 999
Железопътна линия Вакарел - Чукурово (Маневрен район Чукурово)							
1	Сф		Вакарел	Чукурово	0+000	13+ 000	13 000
16 железопътна линия Септември - Добринище							
1	По		Септември	Варвара	0+000	5+ 750	5 750
2	По		Варвара	Долене	5+ 750	20+ 520	14 770

№	Жп секция	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
3	По		Долене	Костандово	20+ 520	31+ 458	10 938
4	По		Костандово	Велинград	31+ 458	38+ 454	6 996
5	По		Велинград	Цветино	38+ 454	54+ 263	15 809
6	По		Цветино	Аврамово	54+ 263	68+ 395	14 132
7	По		Аврамово	Черна места	68+ 395	79+ 231	10 836
8	По		Черна места	Якоруда	79+ 231	84+ 965	5 734
9	По		Якоруда	Белица	84+ 965	100+ 309	15 344
10	По		Белица	Разлог	100+ 309	113+ 940	13 631
11	По		Разлог	Банско	113+ 940	118+ 424	4 484
12	По		Банско	Добринище	118+ 424	125+ 025	6 601
18 железопътна линия Стамболийски - Пещера							
1	По		Стамболийски	Куртово Конаре	0+000	5+ 838	5 838
2	По		Куртово Конаре	Кричим	5+ 838	10+ 689	4 851
3	По		Кричим	Брацигово	10+ 689	23+ 035	12 346
4	По		Брацигово	Пещера	23+ 035	28+ 240	5 205
19 железопътна линия Крумово - Асеновград							
1	По		Крумово	Асеновград	0+000	10+ 038	10 038
II железопътна линия София - Горна Оряховица - Варна							
1	Сф	1	София	София север	0+000	1+ 973	1 973
2	Сф	2	София	София север	0+000	1+ 973	1 973
3	Сф	1	София север	Илиянци	1+ 973	4+ 847	2 874
4	Сф	2	София север	Илиянци	1+ 973	4+ 847	2 874
5	Сф	1	Илиянци	км 5+700	4+ 847	5+ 700	853
6	Сф	2	Илиянци	км 5+700	4+ 847	5+ 700	853
7	Вц	1	км 5+700	Курило	5+ 700	12+ 831	7 131
8	Вц	2	км 5+700	Курило	5+ 700	12+ 831	7 131
9	Вц	1	Курило	Владо Тричков	12+ 831	19+ 210	6 379
10	Вц	2	Курило	Владо Тричков	12+ 831	19+ 306	6 475
11	Вц	1	Владо Тричков	Реброво	19+ 210	24+ 226	5 016
12	Вц	2	Владо Тричков	Реброво	19+ 306	24+ 294	4 988
13	Вц	1	Реброво	Своге	24+ 226	33+ 106	8 880
14	Вц	2	Реброво	Своге	24+ 294	33+ 112	8 818
15	Вц	1	Своге	Бов	33+ 106	41+ 986	8 880
16	Вц	2	Своге	Бов	33+ 112	42+ 040	8 928
17	Вц	1	Бов	Лакатник	41+ 986	49+ 642	7 656
18	Вц	2	Бов	Лакатник	42+ 040	49+ 721	7 681
19	Вц	1	Лакатник	Левище	49+ 642	58+ 871	9 229
20	Вц	2	Лакатник	Левище	49+ 721	58+ 923	9 202
21	Вц	1	Левище	Елисейна	58+ 871	64+ 210	5 339
22	Вц	2	Левище	Елисейна	58+ 923	64+ 246	5 323
23	Вц	1	Елисейна	Зверино	64+ 210	70+ 218	6 008
24	Вц	2	Елисейна	Зверино	64+ 246	70+ 262	6 016
25	Вц	1	Зверино	Мездра юг	70+ 218	85+ 810	15 592
26	Вц	2	Зверино	Мездра юг	70+ 262	85+ 810	15 548
27	Вц	1	Мездра юг	Мездра	85+ 810	87+ 905	2 095
28	Вц	2	Мездра юг	Мездра	85+ 810	87+ 905	2 095
29	Вц	1 и 2	Мездра	Роман	87+ 905	108+ 159	20 254
30	Вц	1 и 2	Роман	Кунино	108+ 159	118+ 190	10 031
31	Вц	1 и 2	Кунино	Карлуково	118+ 190	124+ 700	6 510
32	Вц	1 и 2	Карлуково	Червен бряг	124+ 700	139+ 850	15 150
33	Вц	1 и 2	Червен бряг	Телиш	139+ 850	157+ 835	17 985
34	Вц	1 и 2	Телиш	Горни Дъбник	157+ 835	169+ 697	11 862
35	Вц	1 и 2	Горни Дъбник	Долни Дъбник	169+ 697	177+ 609	7 912
36	Вц	1 и 2	Долни Дъбник	Ясен	177+ 609	187+ 209	9 600
37	Вц	1 и 2	Ясен	Плевен запад	187+ 209	192+ 577	5 368
38	Вц	1 и 2	Плевен запад	Плевен	192+ 577	194+ 772	2 195
39	Вц	1 и 2	Плевен	Пордим	194+ 772	214+ 533	19 761
40	Вц	1 и 2	Пордим	км 238+200	214+ 533	238+ 200	23 667
41	ГО	1 и 2	км 238+200	Левски	238+ 200	239+ 660	1 460
42	ГО	1 и 2	Левски	Павликени	239+ 660	259+ 686	20 026
43	ГО	1 и 2	Павликени	Ресен	259+ 686	282+ 054	22 368
44	ГО		Ресен	Поликрайще	282+ 054	287+ 485	5 431
45	ГО		Поликрайще	Горна Оряховица	287+ 485	293+ 988	6 503
46	ГО	1 и 2	Горна Оряховица	Джулюница	293+ 988	311+ 160	17 172
47	ГО	1 и 2	Джулюница	Стражица	311+ 160	321+ 615	10 455
48	ГО	1 и 2	Стражица	сп. Асеново	321+ 615	331+ 564	9 949

№	Жп секция	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
49	ГО	1 и 2	сп. Асеново	км 332+000	331+ 564	332+ 000	436
50	Шн	1 и 2	км 332+000	Славяново	332+ 000	344+ 812	12 812
51	Шн	1 и 2	Славяново	Попово	344+ 812	353+ 450	8 638
52	Шн	1 и 2	Попово	Дралфа	353+ 450	374+ 991	21 541
53	Шн	1 и 2	Дралфа	Търговище	374+ 991	393+ 035	18 044
54	Шн	1 и 2	Търговище	Хан Крум	393+ 035	422+ 586	29 551
55	Шн	1 и 2	Хан Крум	Шумен	422+ 586	436+ 659	14 073
56	Шн	1 и 2	Шумен	Мътница	436+ 659	443+ 933	7 274
57	Шн	1 и 2	Мътница	Каспичан	443+ 933	459+ 400	15 467
58	Шн		Мадара	рп Аспарух	0+000	5+ 966	5 966
59	Шн	1 и 2	Каспичан	Провадия	459+ 400	489+ 096	29 696
60	Шн	1 и 2	Провадия	Синдел	489+ 096	509+ 377	20 281
61	Шн	1 и 2	Синдел	Разделна	509+ 377	515+ 833	6 456
62	Шн	1 и 2	Разделна	Повеляново	515+ 833	519+ 303	3 470
63	Шн	3	Разделна	Повеляново	515+ 833	519+ 303	3 470
64	Шн	1 и 2	Повеляново	Белослав	519+ 303	524+ 865	5 562
65	Шн	1 и 2	Белослав	Езерово	524+ 865	530+ 612	5 747
66	Шн	1 и 2	Езерово	Тополите	530+ 612	534+ 380	3 768
67	Шн	1 и 2	Тополите	Варна	534+ 380	543+ 563	9 183
68	Шн	1 и 2	Варна запад				
Железопътна линия Червен бряг - Златна панега							
1	Вц		Червен бряг	Луковит	0+000	15+ 554	15 554
2	Вц		Луковит	Златна Панега	15+ 554	33+ 346	17 792
23 железопътна линия Ясен - Черквица							
1	Вц		Ясен	Сомовит	0+000	36+ 735	36 735
2	Вц		Сомовит	Черквица	36+ 735	43+ 017	6 282
24 железопътна линия Левски - Свищов							
1	ГО		Свищов	Ореш	0+000	11+ 274	11 274
2	ГО		Ореш	рп Морава	11+ 274	29+ 247	17 973
3	ГО		рп Морава	Левски	29+ 247	47+ 743	18 496
4	ГО		Левски	Дойренци	47+ 743	78+ 432	30 689
5	ГО		Дойренци	рп Ловеч север	78+ 432	90+ 240	11 808
6	ГО		рп Ловеч север	Ловеч	90+ 240	95+ 008	4 768
7	ГО		Ловеч	Троян	95+ 008	130+ 400	35 392
24.1 железопътна линия (Маневрен район Ореш - Белене)							
1	ГО		Ореш	Белене	0+000	12+ 551	12 551
Железопътна линия Хан Крум - Преслав							
1	Шн		Хан Крум	Преслав	0+000	6+ 850	6 850
26 железопътна линия Смядово - Комунари							
1	Шн		Шумен	Смядово	0+000	24+ 880	24 880
2	Шн		Смядово	Комунари	24+ 880	50+ 405	25 525
Маневрен район Каспичан - Нови пазар							
1	Шн		Каспичан	Нови Пазар	0+000	4+800	4 800
28 железопътна линия Разделна - Кардам							
1	Шн		Разделна	рп Разделна	1+ 267	2+ 852	1 585
2	Шн		Повеляново	рп Разделна			780
3	Шн		рп Разделна	Девня	2+ 852	7+ 835	4 983
4	Шн		Девня	Суворово	7+ 835	22+ 810	14 975
5	Шн		Суворово	Вълчи дол	22+ 810	32+ 441	9 631
6	Шн		Вълчи дол	Добрич	32+ 441	67+ 218	34 777
7	Шн		Добрич	Добрич Север	67+ 218	75+ 675	8 457
8	Шн		Добрич Север	Кардам	75+ 675	105+ 950	30 275
9	Шн		Кардам	граница	105+ 950	111+ 014	5 064
III железопътна линия Илиянци - Карлово Карнобат - Синдел разпределителна - Варна фериботна							
1	Сф		Илиянци	Световрачане	0+000	5+ 922	5 922
2	Сф		Световрачане	Кремиковци	5+ 922	15+ 692	9 770
3	Сф		Кремиковци	Яна	15+ 692	21+ 870	6 178
4	Сф		Яна	Столник	21+ 870	29+ 339	7 469
5	Сф		Столник	Саранци	29+ 339	42+ 900	13 561
6	Сф		Саранци	Макоцево	42+ 900	47+ 909	5 009
7	Сф		Макоцево	Долно Камарци	47+ 909	54+ 907	6 998
8	Сф		Долно Камарци	Мирково	54+ 907	67+ 738	12 831
9	Сф		Мирково	Златица	67+ 738	79+ 509	11 771
10	Сф		Златица	Пирдоп	79+ 509	83+ 859	4 350
11	Сф		Пирдоп	Антон	83+ 859	90+ 921	7 062
12	Сф		Антон	Копривщица	90+ 921	100+ 240	9 319

№	Жп секция	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
13	Сф		Копривщица	Стряма	100+ 240	106+ 980	6 740
14	Сф		Стряма	Клисура	106+ 980	116+ 117	9 137
15	Сф		Клисура	Христо Даново	116+ 117	121+ 900	5 783
16	По		Клисура	Христо Даново	121+ 900	130+ 439	8 539
17	По		Христо Даново	Сопот	130+ 439	144+ 260	13 821
18	По		Сопот	Карлово	144+ 260	149+ 534	5 274
19	По		Карлово	Ботев	149+ 534	154+ 940	5 406
20	По		Ботев	Калофер	154+ 940	168+ 738	13 798
21	По		Калофер	Тъжа	168+ 738	177+ 719	8 981
22	По		Тъжа	Сахране	177+ 719	189+ 090	11 371
23	По		Сахране	Дунавци	189+ 090	196+ 184	7 094
24	По		Дунавци	Казанлък	196+ 184	205+ 508	9 324
25	По		Казанлък	Черганово	205+ 508	212+ 918	7 410
26	По		Черганово	Тулово	212+ 918	220+ 504	7 586
27	По		Тулово	Дъбово	220+ 504	221+ 400	896
28	Бс		Тулово	Дъбово	221+ 400	228+ 850	7 450
29	Бс		Дъбово	Гурково	228+ 850	245+ 509	16 659
30	Бс		Гурково	Твърдица	245+ 509	254+ 222	8 713
31	Бс		Твърдица	Шивачево	254+ 222	266+ 545	12 323
32	Бс		Шивачево	Гавраилово	266+ 545	281+ 516	14 971
33	Бс		Гавраилово	Сливен	281+ 516	296+ 891	15 375
34	Бс		Сливен	Желю Войвода	296+ 891	311+ 310	14 419
35	Бс		Желю Войвода	Зимница	311+ 310	320+ 903	9 593
36	Бс	1 и 2	Карнобат	Лозарево	0+000	17+ 234	17 234
37	Бс		Лозарево	Подвис	17+ 234	24+ 820	7 586
38	Бс		Подвис	рп Прилеп	24+ 820	29+ 720	4 900
39	Бс	1 и 2	рп Прилеп	Завет	29+ 720	40+ 875	11 155
40	Бс	1 и 2	Завет	Люляково	40+ 875	46+ 848	5 973
41	Бс		Люляково	Дъскотна	46+ 848	58+ 125	11 277
42	Бс		Дъскотна	Търнак	58+ 125	59+ 650	1 525
43	Шн		Дъскотна	Търнак	59+ 650	68+ 193	8 543
44	Шн		Търнак	сп. Струя	68+ 193	73+ 110	4 917
45	Шн	1 и 2	сп. Струя	Аспарухово	73+ 110	80+ 048	6 938
46	Шн		Аспарухово	Комунари	80+ 048	83+ 387	3 339
47	Шн	1 и 2	Комунари	Дългопол	83+ 387	92+ 433	9 046
48	Шн	1 и 2	Дългопол	Величково	92+ 433	101+ 133	8 700
49	Шн	1 и 2	Величково	Юнак	101+ 133	118+ 133	17 000
50	Шн		Юнак	Синдел	118+ 133	122+ 280	4 147
51	Шн		Синдел	Варна Фериботна	122+ 280	129+ 100	6 820
52	Шн		Варна Фериботна	Разделна	0+000	7+000	7 000
31 железопътна линия Световрачене - Курило							
1	Вц		Курило	Световрачане	0+000	5+ 200	5 200
2	Сф		Курило	Световрачане	5+ 200	5+ 873	673
32 железопътна линия Яна - Обединена							
1	Сф		Яна	Обединена	0+944	3+ 677	2 733
2	Сф		Обединена	Кремиковци	3+ 677	8+ 004	4 327
3	Сф		Мусачево	Яна	20+ 800	26+ 370	5 570
33 железопътна линия Столник - Казичене							
1	Сф		Казичене	Мусачево	14+ 353	22+ 446	8 093
2	Сф		Мусачево	Столник	22+ 446	31+ 140	8 694
IV железопътна линия Русе север - Стара Загора - Подкова							
1	ГО		Граница РБ	Русе разпределителна	0+000	5+ 731	5 731
2	ГО		Русе разпределителна	Русе пътническа	5+ 731	10+ 597	4 866
3	ГО		Русе пътническа	Долапите	10+ 597	21+ 789	11 192
4	ГО		Долапите	Иваново	21+ 789	31+ 482	9 693
5	ГО		Иваново	Две Могили	31+ 482	47+ 060	15 578
6	ГО		Две Могили	Борово	47+ 060	60+ 118	13 058
7	ГО		Борово	Моруница	60+ 118	65+ 806	5 688
8	ГО		Моруница	Бяла	65+ 806	77+ 002	11 196
9	ГО		Бяла	Полски Тръмбеш	77+ 002	90+ 233	13 231
10	ГО		Полски Тръмбеш	Петко Каравелово	90+ 233	98+ 397	8 164
11	ГО		Петко Каравелово	Янтра	98+ 397	109+ 726	11 329
12	ГО		Янтра	рп Акация	109+ 726	115+ 000	5 274
13	ГО		рп Акация	Горна Оряховица	115+ 000	120+ 582	5 582
14	ГО		Горна Оряховица	Самоводене	120+ 582	125+ 806	5 224
15	ГО		Самоводене	Велико Търново	125+ 806	134+ 210	8 404

№	Жп секция	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
16	ГО		Велико Търново	Дебелец	134+ 210	140+ 757	6 547
17	ГО		Дебелец	рп Соколово	140+ 757	148+ 278	7 521
18	ГО		рп Соколово	Дряново	148+ 278	157+ 859	9 581
19	ГО		Дряново	Царева Ливада	157+ 859	165+ 909	8 050
20	ГО		Царева Ливада	Трявна	165+ 909	175+ 584	9 675
21	ГО		Трявна	Плачковци	175+ 584	182+ 703	7 119
22	ГО		Плачковци	Радевци	182+ 703	189+ 043	6 340
23	ГО		Радевци	Кръстец	189+ 043	199+ 363	10 320
24	ГО		Кръстец	Радунци	199+ 363	212+ 038	12 675
25	ГО		Радунци	Дъбово	212+ 038	226+ 250	14 212
26	Бс		Радунци	Дъбово	226+ 250	226+ 768	518
27	Бс		Дъбово	Тулово	226+ 768	234+ 218	7 250
28	По		Дъбово	Тулово	234+ 218	235+ 114	896
29	По		Тулово	Змейово	235+ 196	248+ 461	13 265
30	По		Змейово	Стара Загора	248+ 461	262+ 506	14 045
31	По		Михайлово	Меричлери	0+000	17+ 106	17 106
32	По		Меричлери	Димитровград север	17+ 106	29+ 950	12 844
33	По		Димитровград север	Димитровград	29+ 950	33+ 569	3 619
34	По		Димитровград	Хасково	0+132	23+ 360	23 228
35	По		Хасково	Мост	23+ 360	56+ 100	32 740
36	По		Мост	Кърджали	56+ 100	87+ 010	30 910
37	По		Кърджали	Момчилград	87+ 010	101+ 565	14 555
38	По		Момчилград	Подкова	101+ 565	119+ 000	17 435
Маневрен район Горна Оряховица юг							
1	ГО		Горна Оряховица	Лясковец	0+000	6+ 352	6 352
42 железопътна линия Царева ливада - Габрово							
1	ГО		Царева Ливада	Габрово	0+000	17+ 249	17 249
V железопътна линия София - Владая - Кулата							
1	Сф	1 и 2	София	Захарна фабрика	0+000	2+ 521	2 521
2	Сф		Захарна фабрика	Горна баня	2+ 521	9+ 960	7 439
3	Сф		Горна баня	Владая	9+ 960	18+ 108	8 148
4	Сф		Владая	Драгичево	18+ 108	23+ 784	5 676
5	Сф		Драгичево	ПРР	23+ 784	29+ 771	5 987
6	Сф		ПРР	Перник	29+ 771	32+ 467	2 696
7	Сф		Перник	Батановци	32+ 467	40+ 060	7 593
8	Сф	1 и 2	Батановци	Радомир	40+ 060	47+ 722	7 662
9	Сф		Радомир	Долни Раковец	47+ 722	57+ 638	9 916
10	Сф		Долни Раковец	рп Гълъбник	57+ 638	67+ 827	10 189
11	Сф		рп Гълъбник	Делян	67+ 827	72+ 781	4 954
12	Сф		Делян	Дяково	72+ 781	80+ 353	7 572
13	Сф		Дяково	Дупница	80+ 353	90+ 512	10 159
14	Сф		Дупница	Бобошево	90+ 512	103+ 433	12 921
15	Сф		Бобошево	Кочериново	103+ 433	112+ 330	8 897
16	Сф		Кочериново	Благоевград	112+ 330	122+ 859	10 529
17	Сф		Благоевград	Симитли	122+ 859	139+ 813	16 954
18	Сф		Симитли	Черниче	139+ 813	143+ 153	3 340
19	Сф		Черниче	Пейо Яворов	143+ 153	158+ 153	15 000
20	Сф		Пейо Яворов	Кресна	158+ 153	164+ 569	6 416
21	Сф		Кресна	Струмяни	164+ 569	173+ 323	8 754
22	Сф		Струмяни	Сандански	173+ 323	185+ 800	12 477
23	Сф		Сандански	Дамяница	185+ 800	190+ 742	4 942
24	Сф		Дамяница	Генерал Тодоров	190+ 742	197+ 106	6 364
25	Сф		Генерал Тодоров	Кулата	197+ 106	207+ 670	10 564
26	Сф		Кулата	Кулата граница	207+ 670	209+ 050	1 380
51 железопътна линия Дупница - Бобов дол							
1	Сф		Дупница	Голямо село	0+000	8+ 160	8 160
2	Сф		Голямо село	Бобов дол	8+ 160	18+ 680	10 520
52 железопътна линия Генерал Тодоров - Петрич							
1	Сф		Генерал Тодоров	Петрич	0+000	8+ 931	8 931
VI железопътна линия Волюяк - Перник - Гюешево							
1	Сф		Волюяк	Храбърско	8+ 300	27+ 426	19 126
2	Сф		Храбърско	Разменна	27+ 426	40+ 175	12 749
3	Сф		Разменна	НС №3а	40+ 175	53+ 001	12 826
4	Сф		НС №3а	Перник	53+ 001	53+ 863	862
5	Сф		НС №3а	ПРР	53+ 001	53+ 500	499
6	Сф		Радомир	рп Александър Димитров	0+000	9+ 891	9 891

№	Жп секция	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
7	Сф		рп Александър Димитров	Земен	9+ 891	26+ 118	16 227
8	Сф		Земен	Раждавица	26+ 118	41+ 298	15 180
9	Сф		Раждавица	Кюстендил	41+ 298	54+ 499	13 201
10	Сф		Кюстендил	Гюешево	54+ 499	88+ 644	34 145
61 железопътна линия Разменна - Батановци							
1	Сф		Разменна	Батановци	40+ 175	56+ 780	16 605
VII железопътна линия Мездра - Видин							
1	Вц		Мездра юг	Руска бяла	0+000	6+ 937	6 937
2	Вц		Мездра	Руска бяла	0+000	6+ 588	6 588
3	Вц	1 и 2	Руска бяла	Враца	6+ 588	17+ 432	10 844
4	Вц		Враца	Бели извор	17+ 432	28+ 636	11 204
5	Вц		Бели извор	Криводол	28+ 636	39+ 565	10 929
6	Вц		Криводол	Бойчиновци	39+ 565	56+ 819	17 254
7	Вц		Бойчиновци	Мърчево	56+ 819	62+ 427	5 608
8	Вц		Мърчево	Медковец	62+ 427	84+ 565	22 138
9	Вц		Медковец	Брусарци	84+ 565	94+ 333	9 768
10	Вц		Брусарци	Дреновец	94+ 333	104+ 346	10 013
11	Вц		Дреновец	Орешец	104+ 346	125+ 965	21 619
12	Вц		Орешец	Димово	125+ 965	139+ 728	13 763
13	Вц		Димово	Срацимир	139+ 728	152+ 222	12 494
14	Вц		Срацимир	Видбол	152+ 222	170+ 032	17 810
15	Вц		Видбол	Видин товарна	170+ 032	178+ 660	8 628
16	Вц		Видин товарна	Видин пътническа	178+ 660	181+ 265	2 605
17	Вц		Видин пътническа	Стрелка № 1	+ 0	+ 775	775
18	Вц		Видин товарна	Дунав мост граница	0+000	12+ 737	12 737
71 железопътна линия Бойчиновци - Берковица							
1	Вц		Бойчиновци	Монтана	0+000	13+ 270	13 270
2	Вц		Монтана	Боровци	13+ 270	26+ 990	13 720
3	Вц		Боровци	Берковица	26+ 990	38+ 123	11 133
72 железопътна линия Брусарци - Лом							
1	Вц		Брусарци	Лом	0+000	22+ 821	22 821
73 железопътна линия Видин - Кошава							
1	Вц		Видин пътническа (НС 2)	Капитановци	0+000	6+ 910	7 762
2	Вц		Капитановци	Кошава	6+ 910	18+ 700	11 790
3	Вц		Капитановци	г. Фериботна	0+000	2+ 849	2 849
VIII железопътна линия Пловдив - Филипово - Бургас							
1	По		Пловдив	Филипово	0+000	5+ 652	5 652
2	По		Филипово	Скугаре	5+ 652	15+ 926	10 274
3	По	1 и 2	Пловдив	Тракия	4+314	7+ 674	3 360
4	По	1 и 2	Тракия	Скугаре	7+ 674	15+ 887	8 213
5	По		Скугаре	Маноле	15+ 887	22+ 008	6 121
6	По		Маноле	Белозем	22+ 008	32+ 535	10 527
7	По		Белозем	Оризovo	32+ 535	43+ 432	10 897
8	По		Оризovo	Черна гора	43+ 432	48+ 085	4 653
9	По		Черна гора	Чирпан	48+ 085	59+ 609	11 524
10	По		Чирпан	Свобода	59+ 609	71+ 116	11 507
11	По		Свобода	Михайлово	71+ 116	83+ 705	12 589
12	По	1 и 2	Михайлово	Калояновец	83+ 705	92+ 869	9 164
13	По	1 и 2	Калояновец	Стара Загора	92+ 869	106+ 053	13 184
14	По	1 и 2	Стара Загора	Калитиново	106+ 053	114+ 737	8 684
15	По		Калитиново	Хан Аспарух	114+ 737	124+ 333	9 596
16	По		Хан Аспарух	Нова Загора	124+ 333	138+ 100	13 767
17	Бс		Хан Аспарух	Нова Загора	138+ 100	139+ 038	938
18	Бс		Нова Загора	Коньово	139+ 038	151+ 081	12 043
19	Бс		Коньово	Кермен	151+ 081	160+ 539	9 458
20	Бс	1 и 2	Кермен	Безмер	160+ 539	171+ 919	11 380
21	Бс	1 и 2	Безмер	Ямбол	171+ 919	183+ 509	11 590
22	Бс		Ямбол	Завой	183+ 509	192+ 250	8 741
23	Бс		Завой	Зимница	192+ 250	198+ 731	6 481
24	Бс	1 и 2	Зимница	Стралджа	198+ 731	206+ 277	7 546
25	Бс	1 и 2	Стралджа	Церковски	206+ 277	219+ 608	13 331
26	Бс	1 и 2	Церковски	Карнобат	219+ 608	232+ 738	13 130
27	Бс	1 и 2	Карнобат	Черноград	232+ 738	243+ 560	10 822
28	Бс	1 и 2	Черноград	Айтос	243+ 560	258+ 865	15 305
29	Бс	1 и 2	Айтос	Българово	258+ 865	270+ 942	12 077
30	Бс	1 и 2	Българово	Дружба	270+ 942	274+ 950	4 008

№	Жп секция	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
31	Бс	1 и 2	Дружба	Долно Езерово	274+ 950	281+ 218	6 268
32	Бс	1 и 2	Долно Езерово	Лозово	281+ 218	284+ 952	3 734
33	Бс	1 и 2	Лозово	Владимир Павлов	284+ 952	290+ 265	5 313
34	Бс	1 и 2	Владимир Павлов	Бургас	290+ 265	292+ 432	2 167
				Бургас разпределителна		286+ 753	
81 железопътна линия Филипово - Панагюрище							
1	По		Филипово	Съединение	0+000	21+ 164	21 164
2	По		Съединение	Панагюрище	21+ 164	71+ 112	49 948
82 железопътна линия Филипово - Карлово							
1	По		Филипово	Труд	0+000	7+ 447	7 447
2	По		Труд	Граф Игнатиево	7+ 447	13+ 530	6 083
3	По		Граф Игнатиево	Калояново	13+ 530	19+ 433	5 903
4	По		Калояново	Долна Махала	19+ 433	28+ 382	8 949
5	По		Долна Махала	Баня	28+ 382	45+ 890	17 508
6	По		Баня	Карлово	45+ 890	60+ 492	14 602
82.1 железопътна линия Долна Махала - Хисаря							
1	По		Долна махала	Хисар	0+000	15+ 500	15 500
83 железопътна линия Нова Загора - Симеоновград							
1	По		Симеоновград	км 15+900 граница с жп секция Бургас	0+000	15+ 900	15 900
2	Бс		км 15+900 граница с жп секция Пловдив	Любеново предавателна	15+ 900	23+ 920	8 020
3	Бс		Любеново предавателна	Раднево	23+ 920	37+ 445	13 525
4	Бс		Раднево	Нова Загора	37+ 445	61+ 475	24 030
Железопътна линия Ямбол - Елхово							
1	Бс		Ямбол	Георги Дражев	0+000	4+ 820	4 820
Маневрен район Владимир Павлов - Сарафово							
1	Бс		Владимир Павлов	Сарафово	0+000	9+ 997	9 997
2	Бс		Сарафово	Поморие	9+ 997	16+ 007	6 010
IX железопътна линия Русе запад - Каспичан							
1	ГО		Русе север	Русе разпределителна	0+726	5+ 731	5 005
2	ГО		Русе разпределителна	Товарна гара	0+000	1+ 321	1 321
3	ГО		Русе разпределителна	Русе запад	0+000	5+ 904	5 904
4	ГО		Русе запад	Долапите	5+ 904	21+ 789	15 885
5	ГО		Русе север	Образцов чифлик	0+726	10+ 375	9 649
6	ГО		Русе разпределителна	Образцов чифлик	0+000	10+ 375	10 375
7	ГО		Образцов чифлик	Ястребово	10+ 375	22+ 050	11 675
8	ГО		Ястребово	Вятово	22+ 050	34+ 460	12 410
9	ГО		Вятово	Сеново	34+ 460	47+ 316	12 856
10	ГО		Сеново	Просторно	47+ 316	56+ 313	8 997
11	ГО		Просторно	Разград	56+ 313	66+ 375	10 062
12	ГО		Разград	км 80+000 граница с жп секция Шумен	66+ 375	80+ 000	13 625
13	Шн		км 80+000 граница с жп секция Горна Оряховица	Самуил	80+ 000	88+ 620	8 620
14	Шн		Самуил	Висока поляна	88+ 620	95+ 720	7 100
15	Шн		Висока поляна	Хитрино	95+ 720	110+ 100	14 380
16	Шн		Хитрино	Плиска	110+ 100	129+ 870	19 770
17	Шн		Плиска	Каспичан	129+ 870	137+ 470	7 600
91 железопътна линия Самуил - Силистра							
1	Шн		Самуил	Исперих	0+000	27+ 358	27 358
2	Шн		Исперих	Дулово	27+ 358	65+ 355	37 997
3	Шн		Дулово	Силистра	65+ 355	112+ 920	47 565

* **ЗАБЕЛЕЖКА:** По IV жп линия, в междугарията Дъбово - Тулово, Тулово - Змейово и Змейово - Стара Загора километражът е старият, тъй като прекилометриране е извършено само до гара Дъбово, а в отсечката Дъбово - Стара Загора не е извършено прекилометриране